


Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.



Technical data subject to change. © Schüco International, Italia. All Rights Reserved.
Dati tecnici soggetti a variazione. © Schüco International, Italia. Tutti i diritti riservati.