

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	283065	283065	R1/R2/A1			
A2		1	280702 A	280702 A	R3/A2			
A3		1	283066	283065	R1/R2/A3			
A4		1	280703 A	280702 A	R3/A4			
F1		1	283067		R4/R5/F1			
F2		1	280701 A		R3/F2			