






Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.




Posizione
Rulli-SA

Isomat 3



Direzione
di lavoro

Isomat 4/5



● Rullo di
spinta

● Rullo di
spinta
suppl.SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)	
					SA1	3	296863*	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1			*Isomat 3: 2 (pezzi)	
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2				
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3				
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4				
F1	1	280698 A		R1/F1				
F2	1	280698 A		R1/F2				
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				per.pulit. polished	-			
				per.est. total		Scala Scale	1 : 1	Peso Weight
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance			per.in vista coated	- - -	g/m		
Revisione / Versione Revision / Version	0100		Data Date	Nome Name	Materiale Material			
Name			19.12.2012	AUTUGI	Descrizione Title	Rollenplan		
		dis. drawn		Autunno		Isomat 3/4/5		
		control. checked		Meneghetti		Schüco AWS 65 SL		
		benest. seen		Nobile		IsoModul		
					Art.-Nr. Drawing No.	442800 RP 1000		
					Realizzato da EDP Validato senza firma generated by EDP valid without signature	Sostituisce il Replacement for		

SCHÜCO