






Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.




Posizione
Rulli-SA

Isomat 3



Isomat 4/5



Direzione
di lavoro

● Rullo di
spinta

● Rullo di
spinta
suppl.SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280741 (5.3 mm)	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A1	R2	6	280748 (6.0 mm)	
A2	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R3/A2	R3	6	280750 (Adapter)	
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A3				
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1	SA1	3	299088 (isomat3) 2	
F2	1	280698 A		R1/R2/R3/F2				
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				per.pul. polished	-			
				per.est. total		Scala Scale	1 : 1	Peso Weight
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance			per.in vista coated	- - -		g/m	
Revisione / Versione Revision / Version		0100		Data Date	Nome Name	Materiale Material		
Name			18.01.2013	AUTUGI	Descrizione Title	Rollenplan Isomat 3/4/5		
		dis. drawn		Autunno				
		control. checked		Meneghetti				
		benest. seen		Nobile	Schüco AWS 75 TC Anta SD 39/41 MM			
					Art.-Nr. Drawing No.	466110 RP 0000		
					Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	Sostituisce il Replacement for		