






Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.




Posizione
Rulli-SA

Isomat 3



Direzione
di lavoro

Isomat 4/5



● Rullo di
spinta

● Rullo di
spinta
suppl.SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.	Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
	Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3 280741 (5.3 mm)	
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/R3/A1	R2	6 280748 (6.0 mm)	
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/R3/A2	R3	6 280750 (Adapter)	
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/R3/A3			
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/R3/A4			
F1	1	280692 A		R1/R2/R3/F1	SA1	3 296863 (Isomat3) 2	
F2	1	280692 A		R1/R2/R3/F2			
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference	VP PU	Info-Plan:	
				per pulli: polished	-		
				per est. total			
Tolleranze Close tol.		Scostamenti Std. tolerance		per In vista coated	- - -		
Revisione / Versione Revision / Version		0100		Data Date	Nome Name		
Name				24.01.2013	AUTUGI		
		dis. drawn		Autunno			
		control. checked		Meneghetti			
		benest. seen		Nobile			
		SCHÜCO				Art.-Nr. Drawing No.	
						466190 RP 0000	
						Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	Sostituisce il Replacement for

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco AWS 75 TC Prof.Zoccolo 57/66 MM

466190 RP 0000