






Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manuale Isomat.
Non è consentito eseguire il trattamento superficiale anche se i profili sono già assemblati con i listelli in PA.



Posizione


Rulli-SA

Isomat 3



Direzione
di lavoro

Isomat 4/5



● Rullo di
spinta

● Rullo di
spinta
suppl. SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories		
Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.		Art.-Nr. Art.-No.		Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	283920	283920	R1/A1					
A2	1	283920	283920	R1/A2					
A3	1	283921	283920	R1/A3					
A4	1	283921	283920	R1/A4					
F1	1	283922		R1/F1					
F2	1	283922		R1/F2					
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				per.pulit. polished		-			
				per.est. total				Scala Scale	
Tolleranze Close tol.		Scostamenti Std. tolerance				1 : 1		Peso Weight	
Revisione / Versione Revision / Version		0100		Data Date		Nome Name		Materiale Material	
Name				06.12.2018		AUTUGI		Descrizione Title	
		dis. drawn		Autunno, G.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 90 BS.SI+ Telaio 34/85mm			
		control. checked		Meneghetti, A.					
		benest. seen		Nobile, G.					
						517220 RP 1000			
						Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature			
						Sostituisce il Replacement for			

SCHÜCO

Rollenplan

Isomat 3/4/5

Schüco AWS 90 BS.SI+ Telaio 34/85mm

517220 RP 1000