

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	283150 B	283150 B	R1/A1/R4/R5			
A2		1	280693 B	280693 B	R2/R3/A2/R2/R5			
A3		1	283151 B	283150 B	R1/A3/R4/R5			
A4		1	280694 B	280693 B	R2/R3/A4/R2/R5			
F1		1	283149 B		R1/F1/R4/R5			
F2		1	280692 B		R2/R3/F2/R2/R5			