

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	289563	289563	R1/R3/A1			
A2		1	264156	264156	R2/R3/A2			
A3		1	264313	264313	R1/R3/A3			
A4		1	264312	264312	R2/R3/A4			
F1		1	289569		R1/R3/F1			
F2		1	264155		R2/R3/F2			