

Rändelrolle Ø212 /SA2  
Rändelrolle Ø213 /SA6

Rändelrolle Ø141 /SA2  
Rändelrolle Ø142 /SA6

ALU Rollen  
SA10/SA12/SA13

Rändelrolle Ø77 /SA10  
Rändelrolle Ø78 /SA12  
Rändelrolle Ø79 /SA13

Andruckrolle /SA1


Kettenrad DIN 8196, 1/2 x 5/16" Z=15  
Rollenkette DIN 8187, 08 B-1  
Kettenschloß für Rollenkette  
Inbusschraube zur Befestigung

Transportrollen  
F2/A2/A4

### Bestückungsfolge und Einrichtung des Rollensatz 283855 am Isomat 4/5

1. Transportrollen auf den Achsen F2/A2/A4 aufstecken. Danach Kettenräder mit Kette auf Achse F2 / A2 anbringen und Rollen befestigen.
2. Unteren Support mit den Transportrollen ca. 2mm über den Niveau der Ein- und Auslaufrollenbahn einstellen. (Einrichten mithilfe eines geraden Profilstückes)
3. Andruckrollen auf den oberen Achsen F1/A1/A3 einsetzen
4. Seitliche Andruckrollen (SA) einsetzen.  
SA1 -> Standard Rolle mit KS-Andruckrolle  
SA2/SA6 -> ALU Rolle mit vormontierten Rändelrollen  
SA9 -> Standard Rolle  
SA10/12/13 -> ALU Rollen mit vormontierten Rändelrollen
5. Rändelrollen mit Einstellehre auf den ALU Rollen ausrichten und fixieren.
6. Profilverbund in den Isomaten einschieben und Andruckrolle SA1 ausrichten und fixieren.
7. Oberen Support mit den Andruckrollen F1/A1/A3 auf das Profil mit geringem Vordruck einstellen.
8. Profilverbund auf die erste Transportrolle zurückziehen und seitliche Andruckrolle auf das Profil einstellen und sichern.
9. Profil in 2 bis 3 Durchgängen rollen. Sollte der Transport nicht gegeben sein, den Druck des oberen Supports erhöhen oder gegebenenfalls mit Hand nachschieben.

**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stück. Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stück. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	für Isomat 5		RS*	283855
A1				* Rollensatz
A2				
A3				
A4				
F1				
F2				

0100

30.03.2011

Winkler  
Finkemeyer  
K1.6

Schüco 2<sup>o</sup> System  
Sonderrollensatz

165880 RP 0000

**SCHÜCO**

